

CICLO N. 1 COTTURA BISCOTTO

STEP	TEMPO	TEMPERATURA	GRADIENTE	TEMPO IN MINUTI
		20		
1	1,00	150	2,2	60
2	1,10	300	2,1	70
3	1,00	450	2,5	60
4	1,10	550	1,4	70
5	1,10	650	1,4	70
6	1,40	840	1,9	100
7	2,00	990	1,3	120
8	0,10	990	0,0	10
9	END			
10				560
11				
12				

CICLO N. 2 COTTURA SMALTO

STEP	TEMPO	TEMPERATURA	GRADIENTE	TEMPO IN MINUTI
		20		
1	0,40	150	3,3	40
2	1,00	300	2,5	60
3	1,00	450	2,5	60
4	1,00	550	1,7	60
5	1,10	650	1,4	70
6	1,30	840	2,1	90
7	1,20	940	1,0	100
8	0,10	940	0,0	10
9	END			

CICLO N. 3 COTTURA TERZO FUOCO

STEP	TEMPO	TEMPERATURA	GRADIENTE	TEMPO IN MINUTI
		20		
1	1,00	150	2,2	60
2	1,30	300	1,7	90
3	2,00	500	1,7	120
4	1,40	650	1,5	100
5	0,30	700	1,7	30
6	0,05	700	0,0	5
7	END			
8				405
9				
10				
11				

CICLO N. 4 COTTURA SMALTO 950

STEP	TEMPO	TEMPERATURA	GRADIENTE	TEMPO IN MINUTI
		20		
1	1,10	150	1,9	70
2	2,00	350	1,7	120
3	1,30	500	1,7	90
4	1,40	650	1,5	100
5	1,30	840	2,1	90
6	1,30	950	1,1	100
7	0,10	950	0,0	10
8	END			

CICLO N. 5 ESSICCAZIONE ARGILLA

STEP	TEMPO	TEMPERATURA	GRADIENTE	TEMPO IN MINUTI
		20		
1	1,30	100		90
2	6,00	250		360
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

CICLO N. COTTURA

STEP	TEMPO	TEMPERATURA	GRADIENTE	TEMPO IN MINUTI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

CICLO N. COTTURA

STEP	TEMPO	TEMPERATURA	GRADIENTE	TEMPO IN MINUTI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

PER PROGRAMMARE UN CICLO

1. PREMERE PRGM
2. SCEGLIERE IL CICLO CON I TASTI FRECCIA
3. PREMERE OK
4. IMPOSTARE IL TEMPO DELLA SPEZZATA CON I TASTI FRECCIA
5. PREMERE OK
6. IMPOSTARE LA TEMPERATURA DELLA SPEZZATA CON I TASTI FRECCIA
7. PREMERE OK
8. IMPOSTARE IL TEMPO DELLA SPEZZATA SUCCESSIVA
9. PREMERE OK
10. IMPOSTARE LA TEMPERATURA DELLA SPEZZATA SUCCESSIVA
11. RIPETERE PER TUTTE LE SPEZZATE CHE SI VOGLIONO INSERIRE

SIMBOLO END STA PER FINE CICLO

PER START CICLO

1. PREMERE START APPARE CY 0102.....03.....04 ECC
2. PREMERE I TASTI FRECCIA PER SCEGLIERE IL NUMERO DEL CICLO DA ESEGUIRE
3. PREMERE OK APPARE WAIT
4. SE SI VUOLE IMPOSTARE UNA PARTENZA RITARDATA IMPOSTARE IL TEMPO DI RITARDO ALLO START ALTRIMENTI LASCIARE A ZERO
5. PREMERE OK IL LED GIALLO RUN SI ACCENDE (FORNO IN FUNZIONE)